

Bedienungsanleitung - LM1

1. Produktbeschreibung:

Der LOKUKA Bluetooth-Transmitter wurde entwickelt, um alten Geräten Bluetooth hinzuzufügen und Audio zu übertragen. Er verfügt über zwei Modi:

(1) TX-Modus: Nahtlose Audioübertragung von Bordunterhaltung, Fitnessgeräten, Spielgeräten, Fernsehern oder jeder 3,5-mm-Audiobuchse auf Ihre Ohrhörer oder kabellosen Kopfhörer ohne lästige Kabel.

(2) RX-Modus: Der LOKUKA USB-auf-3,5-mm-Bluetooth-Auto-Audioadapter ist einfach zu verwenden. Schließen Sie ihn einfach an den Aux-Anschluss Ihrer Auto-Stereoanlage, Ihres Lautsprechers, Verstärkers, Kopfhörers oder eines anderen Audiogeräts an, schalten Sie dann das Bluetooth des Telefons ein und verbinden Sie den „M28“. Der LOKUKA AUX-Bluetooth-Adapter unterstützt Musik, Freisprechanrufe, Sprachnavigation usw.



2. Produktspezifikationen:

Bluetooth-Name	M28
Größe	12 x 2,5 x 1,7 cm
Material	ABS
Version	BT 5.3
Funkreichweite	ca. 15 M
Akkukapazität	200 mAh
Betriebszeit	ca. 6 Stunden
Ladedauer	ca. 1,5 Stunden

3. Produktanalyse:

Produktanalyse



4. Benutzerhandbuch:



Sendermodus



Wie stellt man im TX-Modus eine Verbindung her?

Schritt 1:

Stecken Sie das M28-Audiokabel in den Player ein, der Audio übertragen muss (z. B. Fernseher, Computer, Flugzeug, Projektor usw.).

Schritt 2:

Schalten Sie die Bluetooth-Ohrhörer/Lautsprecher ein und versetzen Sie sie in den Wartezustand für die Kopplung.

Schritt 3:

Wechseln Sie in den TX-Modus (rotes Licht). Drücken Sie den seitlichen runden Einschaltknopf 1,5 Sekunden lang. Der M28 verbindet sich automatisch mit Ihren Bluetooth-Ohrhörern/Lautsprechern. (Wenn er eingeschaltet ist, blinkt das rote Licht schnell und wechselt zu einem langsamen Blinken, wenn der Bluetooth „M28“ erfolgreich verbunden ist.)

Schritt 4:

Starten Sie die Musik auf Ihren Geräten und sie wird über Ihren Lautsprecher/Kopfhörer abgespielt.



Empfangsmodus



Wie stellt man im RX-Modus eine Verbindung her?

Schritt 1:

Wechseln Sie in den RX-Modus (blaues Licht). Drücken Sie den seitlichen runden Einschaltknopf 1,5 Sekunden lang.

Schritt 2:

Suchen Sie auf Ihrem Telefon/Tablet/Computer nach M28 und klicken Sie darauf, um eine Verbindung herzustellen.

Schritt 3:

Stecken Sie den 3,5-mm-Stecker in den AUX-Eingangsanschluss des Lautsprechers/Kopfhörers/Autos „AUX IN“.

Schritt 4:

Starten Sie die Telefonmusik und sie wird über Ihren Lautsprecher/Kopfhörer /im Auto abgespielt.

5. Lieferumfang:

- (1) Drahtlosadapter x1
- (2) Typ-C-Ladekabel x1
- (3) Anleitung x1

24-Stunden Kundenservice

1. Bedingungslose 30-tägige Rückerstattung oder Ersatz:

Nicht zufrieden mit diesem Kauf? Rücksendung oder Umtausch innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf bei Amazon.

2. Premium Gerantiebedingung:

Für alle LOKUKA Produkte gilt eine 12-monatige bedingungslose Garantie zum Schutz vor Qualitätsproblemen. Sie

können es auch kostenlos auf 18 Monate verlängern.

3. Garantie auf 18 Monate verlängern?

E-Mail: Ihre Bestellnummer und Stichwort „**18 Monate Garantie**“ Zu: support@lokuka.com

4. Benötigen Sie Hilfe bei diesem Kauf?

Kontaktieren Sie unser 24 Stunden Kundensupport Team support@lokuka.com, um Hilfe zu erhalten.

5. Zufrieden mit diesem Kauf?

Gerne können Sie Ihre Erfahrungen auf der Produktseite teilen!

6. 24 Stunden kostenlos online Fragen und Antworten

LOKUKA bietet lebenslangen technischen Support für alle Kunden. Wenn Sie Fragen zu Audiokabeln haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail!

Sicherheitshinweis

1. Nur für Original oder zertifizierte Geräte oder Zubehör verwenden.
2. Vermeiden Sie unsachgemäßes Biegen, Verdrehen oder Missbrauch des Kabels.
3. Vermeiden Sie extreme Temperaturen, Sonneneinstrahlung, feuchte Umgebungen oder gefährliche Umgebungen.
4. Kabel sollten gut verlegt werden, um Stolperfallen oder andere potenzielle Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

Wie man uns kontaktiert?

 support@lokuka.com

 <http://www.lokuka.com/>

 <https://www.facebook.com/LokukaFans>

 <https://twitter.com/LOKUKAfans>

